



Những cách khác phục lỗi màn hình xanh trên máy tính & Laptop

Lỗi màn hình xanh (*Blue Screen of Death*) được xem là một trong những lỗi mà hầu hết người dùng máy tính Windows đều gặp phải trên **PC Hoặc Laptop**. Khi bị lỗi này có thể bạn sẽ cảm thấy “*Bớt an*” và lo lắng rằng máy tính của mình đã bị hư hỏng.

Vậy thực sự nguyên nhân xuất hiện lỗi *Blue Screen of Death* cũng như những **cách khác phục lỗi màn hình xanh** “*chốt chốt*” này như thế nào thì mời các bạn cùng tham khảo nội dung tổng hợp dưới đây nhé.

Nguyên nhân của lỗi màn hình xanh máy tính

```
A problem has been detected and windows has been shut down to p
to your computer.

The problem seems to be caused by the following file: SPCMDCON.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly ins
If this is a new installation, ask your hardware or software ma
for any windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed har
or software. Disable BIOS memory options such as caching or sha
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, r
your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and
select Safe Mode.

Technical information:


*** STOP: 0x00000050 (0xFD3094C2,0x00000001,0xFBFE7617,0x0000000
```

Lỗi màn hình xanh cho HDD hoặc Ram


Lỗi màn hình xanh do Ram được xem là một lỗi rất hay xảy ra khi máy tính của bạn hoạt động lâu ngày mà không được vệ sinh.

Khắc phục: Với nguyên nhân này thì cách khắc phục khá đơn giản, bạn chỉ cần tháo cẩn thận các thanh Ram ra sau đó dùng cục Gôm chà nhẹ vào *bề mặt đếng* của thanh Ram. Sau đó, bạn hãy gắn Ram vào và kiểm tra kết quả.

Lưu ý: Khi gắn thanh Ram vào, bạn cần thận và gắn có đúng chiều của Ram vào MainBoard nhé.




Sử dụng Gôm để vệ sinh Ram



Lấy đầu gôm của bút chì để vệ sinh Ram

Đi với loại màn hình xanh do HDD, có thể do bạn chọn sai chuẩn kết nối ổ cứng trong Bios hoặc bị bad(nếu bị bad khuyên bạn nên thay ổ cứng mới nhanh nhất có thể nhé).



Khắc phục: Cách khắc phục cũng khá đơn giản, khi máy tính boot đầu khi động bạn hãy chọn phím F12 hoặc Delete tùy dòng PC hoặc Laptop đầ vào Bios. Sau đó vào thầ **Boot**, tiếp tục chọn **SATA Configuration**, tại mục Sata mode selection nếu đang là **IDE** thì chuyển sang **AHCI** hoặc ngược lại.

Lỗi màn hình xanh do xung đột phần mềm

Đây cũng là một nguyên nhân khá phổ biến đầ đầ máy tính bị lỗi màn hình xanh. Sau khi cài đặt thêm phần mềm hoặc cập nhật Driver mới thì sau khi khởi động lại thì máy tính liên tục hiện thị màn hình xanh.

Khắc phục: Để khắc phục lỗi này, bạn cần vào Safe Mode của Windows và tiếp hành gỡ bỏ phần mềm vừa cài đặt vào.

Sau khi gỡ bỏ hoàn tất, bạn hãy tìm phiên bản Driver cũ hơn hoặc sử dụng các phần mềm tự động cập nhật Driver như Wan Driver, Driver Pack,... đầ cài cho máy tính.

Lỗi màn hình xanh do bị nhiễm mã độc

Sau khi vừa cài đặt phần mềm nào đó vào máy tính. Và lúc khi khởi động lại thì máy tính của bạn bị màn hình xanh và không thầ

nào vào được giao diện Desktop. Đối với trường hợp này, buộc bạn phải vào Safe Mode của Windows và tiến hành thực hiện gỡ bỏ phần mềm đó ra khỏi hệ thống máy tính.



Nếu như bạn có thể khôi phục lại được vào giao diện Desktop thì bạn nên sử dụng các **phần mềm diệt virus cho Windows** nhằm hạn chế những phần mềm độc hại làm hư Windows cũng như gây lỗi không mong muốn.

Lời kết

Trên đây là những nguyên nhân cũng như cách khắc phục lỗi màn hình xanh trên máy tính PC hoặc Laptop thường xảy ra mà 113icom đã tổng hợp từ Internet cũng như cũng có vài kinh nghiệm cá nhân. Chính vì vậy có thể nó không thể áp dụng được trong tất cả các trường hợp.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự mình sửa các lỗi của máy tính thì việc tham khảo các cách trên sẽ rất hữu ích bởi biết đâu đó bạn sẽ có thể sửa được lỗi này cho máy tính của bạn bè hoặc cho chính gia đình của mình.